



## HYDRATION BLADDER

### A SLIDE-SEAL™

Lässt sich für schnelles Befüllen weit Öffnen und dichtet auslaufsicher ab.

### B REVERSIBLE



Für einfache Reinigung und Trocknung umstülpbar.

### C FLEXGRIP

Dual FlexGrips machen das Befüllen, Tragen und den Zugriff in Ihrem Rucksack einfach.

### D PLUG-N-PLAY™

Einfaches Trennen des Schlauchs zum Wiederbefüllen der Trinkblase ausserhalb des Rucksacks.



### 1 ÖFFNEN/SCHLIEßEN

Zum Öffnen, ziehen Sie den Schieberegler ab, falten sie die Öffnung auf und ziehen sie die FLEX GRIPS auseinander.

Bei Erstgebrauch müssen die beiden Seiten an der Öffnung kraftvoll auseinandergezogen werden, um den Verschluss zu lösen. Die ist durch den Herstellungsprozess bedingt und stellt keinen Defekt dar.

### 2 FÜLLUNG

Stellen Sie sicher, dass der Auslauf mit dem Plug-N-Play-Verbindungsstück versiegelt ist.

### 3 PLUG-N-PLAY™

Drücken Sie den Einsatz in das Verbindungsstück, um den Durchfluss zu ermöglichen (Klickgeräusch). Um diesen abzunehmen, drücken sie den seitlichen Knopf und ziehen den Schlauch ab.

### 4 TRINKEN

Drehen sie das Ventil in die „open“ Position. Beißen sie vorsichtig darauf, um zu trinken. Drehen Sie das Ventil für den Transport in eine geschlossene Position.

### 5 REINIGUNG/AUFBEWAHRUNG

Stülpen Sie die Trinkblase um. Sie ist Spülmaschinen geeignet. Lagern Sie sie an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

### 6 INSTANDHALTUNG

Tragen Sie regelmäßig ein Silikon-Schmiermittel in Lebensmittelqualität auf die Gleitschienen des Schiebereglers und den Plug-N-Play-Dichtungsring auf. Spülen Sie sie vor dem ersten Gebrauch aus.